

PRISMATE®  
■ ■ ■ ■ ■


## PR-SK006

### 取扱説明書

## Popping Block

ポッピング ブロック

楽しく使えるレシピブック付



保証書  
キ  
リ  
ト  
リ  
線

保証書 [持込修理]	
品名	Popping Block ポッピング ブロック 楽しく使えるレシピブック付
品番	PR-SK006
*お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
*販売店	住所 <input type="text"/> 店名 <input type="text"/> 電話 ( <input type="text"/> ) - <input type="text"/>
*お客様	ご住所 <input type="text"/> - <input type="text"/> 本保証書は無効です。 電話 ( <input type="text"/> ) - <input type="text"/> お名前 <input type="text"/> 様

※印欄に記入のない場合、無効となる場合がございます。必ず記入をご確認ください。  
もし、本書に記入がない場合はお買い上げ店及び日付がわかるものを添付してください。

発売元  
株式会社 阪和 HANWA Ltd.  
〒 556-0016 大阪市浪速区元町 3-11-16

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」を  
よくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	特徴 各部名称 安全上のご注意 取り扱い上のご注意	1ページ 2ページ 3~4ページ 4ページ
使い方	ご使用前の準備 ご使用方法	5ページ 6~7ページ
お手入れ	お手入れ方法 保管のしかた	8ページ 9ページ
困ったときは	故障かな? アフターサービス カスタマーサポートセンター MEMO 仕様 保証書	9ページ 10ページ 10ページ 11~12ページ 13ページ 裏表紙

## 特徴

### ●自宅で簡単にポップコーンが楽しめる

ポップコーン豆を入れて電源を入れるだけで、ほのかに甘い香りとともにポップコーンができあがります。


### ●役立つスコップ付

1度で作れる量がすぐ分かるスコップ付。

### ●楽しく使えるレシピブック付

ポップコーンを最大限に楽しむための専用レシピがセットになっています。

## 各部名称



# 安全上のご注意

(必ずお守りください)

本製品は家庭用です。



誤った取扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取扱いをすると、  
人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は  
「禁止」を示します。



このような表示は  
「強制」を示します。

## ! 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

改造禁止

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。

禁止

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。

禁止

小さなお子様や体の不自由な人だけで使用しないでください。



故障・ケガ・感電の原因となります。

禁止

用途以外の使い方をしないでください。



ケガ・故障・火災の原因となります。

禁止

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



ケガ・変形・火災の原因となります。

禁止

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



ケガの原因となります。

禁止

濡れた手で本体を触ったり、電源プラグの抜き差しをしないでください。



感電してケガをすることがあります。

禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。

禁止

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。



火災・ケガの原因となります。

禁止

電子レンジでの使用はしないでください。



変形・故障・異臭・ケガの原因となります。

禁止

通電中は本体の内側を触らないでください。



やけどをする恐れがあります。

禁止

使用中は本体から離れないでください。



ケガ・火災の原因となります。

強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。



定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。

強制

異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。



感電してケガをすることがあります。

強制

## ! 注意

不安定な場所では使用しないでください。



転倒したり中身がこぼれたりして、故障・破損・ケガの原因となります。

禁止

使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。



ケガやけど・転倒の原因となります。

禁止

食器洗浄機・食器乾燥機で洗浄しないでください。



故障・変形の原因となります。

禁止

火気の近くで使用しないでください。



変形・故障・ケガの原因となります。

禁止

## 取り扱い上のご注意

●空だきをしないでください。

●使用後はカバー・スコップをよく洗って乾燥させてください。

●急激な衝撃を与えたり、空だきをした場合に水などをかけ急冷しないでください。


●直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

変形・変質や故障の原因になります。

## ご使用前の準備

### カバー・スコップを洗浄します。

カバー・スコップを洗ってください。  
※食器洗い機には入れないでください。  
洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。




## ご使用方法


### 基本的な操作方法

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。

2.透明のカバーを本体にかぶせ、投入口にスコップ1杯分のポップコーン豆を入れます。




3.スコップでふたをします。



### 使用するポップコーン豆について

- 味付けされていないポップコーン豆を使用してください。
- ポップコーン用以外のコーンは使用しないでください。ポップコーン豆の種類によって調理できる量が異なる場合やうまく調理できない場合があります。
- 一度に調理できるポップコーン豆の目安は軽量スコップ1杯分(約60g)です。

4.電源スイッチをONにしてしばらくするとポップコーンが飛び出しますので器などで受け止めてください。



## お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
※本体の温度が十分に下がってからお手入れを行なってください。

### 本体のお手入れ


ふきんできれいにふき掃除してください。  
汚れがひどいときはぬるま湯にひたしたやわらかい布をかたく絞って拭いた後に乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。



本体

### カバー・スコップのお手入れ

食器用の中性洗剤で洗ってください。  
※食器洗い機には入れないでください。  
洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。



カバー

スコップ

## ⚠ 注意

- 運転中はカバーと計量スプーンが高温になりますので絶対に手で触れないでください。
- 5分連続使用した際は、必ず30分時間をあけてからご使用ください。
- 必ずカバーをセットした状態で電源を入れてください。
- 本体に直接調味料を入れないでください。器の中で味付けをするようにしてください。

## 保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、  
高温多湿の場所を避けて保管してください。  
お子様の手の届くところには保管しないでください。

## 故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
ポップコーンができない	ポップコーン豆を入れすぎていませんか？	使用するポップコーン豆の量を減らしてください。 1度に調理できる目安はスコップ1杯分(約60g)です。
	古いポップコーン豆を使用していませんか？	古いポップコーン豆を使うと、ポップコーン豆がはじけず、こげたりすることがありますので新しいポップコーン豆を使用してください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、  
お買い上げ店又は、弊社カスタマーサポートセンター(10ページ)までご連絡ください。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、  
内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をお申し付けされるとき

#### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

#### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

- ▶ <http://www.b-grow.com/support/>
- ▶ [阪和 カスタマーサポート](#)

### MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00~17:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

<予めご了承ください>  
※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号受付時間などについては、変更になることがあります。

### 発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32

### 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.  
ディグマニア

▶ <http://www.dig-mania.jp>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

**MEMO**

**MEMO**

# 仕様

品番	PR-SK006
品名	ポッピング ブロック 楽しく使えるレシピブック付
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力(約)	1100W
寸法(約)	125×200×270mm
重量(約)	985g
容量(約)	60g
電源コード(約)	1.5m
連続使用可能時間(約)	5分
材質	本体:PC・アルミ、カバー・スコップ:PC
セット内容	本体、カバー、スコップ、レシピブック、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

## 保証書 キ リ ト リ 線

## 保証修理規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
- 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 付属品の破損は保証対象外となっております。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
- 修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
- 商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

## 修理メモ