

仕様	
品番	BGO-20
ブランド	PRISMATE-cute-(プリズメイトキュート)
品名	ヘッドホン型クッションスピーカー "spicki "スピッキー
寸法(約)	300x85x290 mm
質量(約)	225g
材質	表生地:ポリエステル100%、裏生地:ナイロン100%、 中材:発泡ポリエチレン
セット内容	本体、説明書


PRISMATE®
— CUTE —

spicki
クッションスピーカー スピッキー

BGO-20

取扱説明書

-セット内容-
本体、説明書



本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

⚠️ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠️ 注意

イヤホンマイクは無理に引っ張らないでください。



禁止

故障の原因になります。



強制

対象年齢：6歳以上




強制

本体にオーディオプレイヤーを接続する場合は、各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、オーディオプレイヤーは音量を0にしてから再生してください。最大音量になっている場合、突然の大音量で聴力障害の原因になる場合があります。

-ご使用前の準備-

1. ファスナーを開けてイヤホンマイクを取り出し携帯電話や音楽機器に接続してください。



スマートフォン・オーディオプレイヤー・携帯電話・パソコン・携帯ゲーム機など、様々なメディアにご使用いただけます。

-ご使用方法-

1. 音楽機器の再生ボタンを押して音楽を再生させてください。
2. 携帯電話での音楽再生時に着信があった場合、マイクボタンを押すと通話可能になります。
3. 通話が終わりましたらマイクボタンを押して電話を切ることができます。電話通話終了後、音楽再生に戻ります。(※携帯電話の設定により異なります。)

-お手入れ方法-

1. うすめた中性洗剤をしみこませたタオルで拭き洗いをし、水で濡らし固く絞ったきれいなタオルで洗剤をよく拭き取ってください。
2. 乾いたタオルで十分に水気を取り、風通しのよい日陰で乾かしてください。

-困ったときは-

症状	原因	対処方法
音が聞こえない	音楽機器またはイヤホンマイクの音量が小さすぎませんか？	音量を上げてください。 ※音量調節は音楽機器または本品の音量調節ダイヤルを操作してください。

アフターサービス

- 修理をお申しつけされる時
お客様のご要望により有料で修理いたします。
※送料はお客様負担になります。
- アフターサービスについてご不明の場合
アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

カスタマーサポートセンター

・WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。
また、お問い合わせ、消耗品・部品のご注文も承っております。

→ <http://www.b-grow.com/support/>

・MAIL

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

品番 品名 お買い上げ店名 お買い上げ日 お問い合わせ内容

→ ss@b-grow.com

・TEL

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

品番 品名 お買い上げ店名 お買い上げ日 お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050 (受付時間10:00~17:00土・日・祝日除く)