


本体



-セット内容-

本体、USBケーブル、ACアダプター（USB接続式）、固定用ベース、液晶画面用ボタン電池（出荷時テスト用）、説明書、保証書

-ご使用の準備-

本製品はACアダプターとUSB電源の2WAYタイプです。ご使用になる前にACアダプターまたはUSBケーブルのセットをお願いいたします。

-ご使用方法-

1. ACアダプターをご使用の場合はACアダプターをコンセントに接続してください。ACアダプターをご使用しない場合はUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続してください。
※パソコンの電源が入っていないときは、本製品に電源供給いたしません。
2. 本体上部の電源/調光切替スイッチを1回押すと強、2回押すと弱で点灯します。もう一度押すと消灯します。

本製品はバッテリーを内蔵しています。ご使用の状況により、電源が無いところでもご使用いただけます。

充電時間：約7時間
作動時間：強/2.5時間 弱/5.5時間

※外部電源でのご使用時に自動的に充電されます。満充電になると充電ランプが消灯します。

- ・本製品のLEDライトの寿命は約50000時間です。
※ライトの交換は出来ませんのでご了承ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	このような表示は「禁止」を示します。 このような表示は「強制」を示します。


警告	
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。 発火したり、異常動作してケガをすることがあります。 改造禁止	コードや差し込みプラグが傷むような無理なご使用をしないでください。 感電やショート、故障の恐れがあります。 禁止
水洗い、風呂場での使用は絶対にしないでください。 感電する場合があります。 禁止	電源は付属のACアダプターまたは、USB電源をご使用ください。 火災・感電の原因となります。 強制
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 感電やショート、故障の恐れがあります。 禁止	濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。 感電する場合があります。 禁止

注意	
電源コードを抜くときは、コードを持たずに先端部分を必ず持って抜いてください。 感電やショートの原因になります。 先端部分を抜く	電源コードが傷んでいる場合や、差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因になります。 禁止
お手入れの際は、電源コードを抜いてください。 感電やケガの恐れがあります。 コードを抜く	子供ごとの使用や、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。 感電やケガの恐れがあります。 禁止

-固定用ベースについて-

●ご使用環境により、お好みで固定用ベースをお使いください。

1. 固定用ベース裏側の両面テープをはがします。
2. 取り付け位置の油分やホコリなどをふき取り固定します。
3. 下図のようにフックを本体に引っ掛けてください。
※落下の恐れがありますので高所や表面に凹凸のあるところでは固定しないでください。



-電池について-

※リチウムイオン電池は、消耗品ですので保証対象外となります。

内蔵のリチウムイオン電池は約300回の充放電ができます。ただし、使用環境や使用時間などで大きく変化します。特に完全に放電したまま長期間放置しますと、電池の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

リサイクルへの協力をお願いします



この製品は、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り外してリサイクルにご協力ください。

-時間の合わせかた-

1. 液晶操作ボタンの【SET】を1回押すと、時間が点滅します。
2. 【UP】【DOWN】ボタンを押し、現在の時間に合わせます。
3. 次に【SET】を押すと分が点滅します。
4. 【UP】【DOWN】ボタンを押し、現在の分に合わせます。
5. 以降、同様の手順で西暦→月日を合わせて最後に【SET】ボタンを押して終了です。



-アラームの合わせかた-

1. 液晶操作ボタンの【MODE】を1回押すと、液晶画面の右上に●マークが表示されます。
2. 【SET】を1回押したあとに【UP】【DOWN】ボタンを押し、アラームをセットする時間に合わせます。
3. 次に【SET】を押すとZ²マークと数字が点滅します。ご希望のスヌーズ時間を1~60分で設定してください。
4. 次に【SET】を押すと1~8までのアラーム音を設定することができますので【UP】【DOWN】ボタンで好みのアラーム音を設定し、最後に【SET】を押してください。



-アラームの使用法-

1. 液晶操作ボタンの【MODE】を1回押すと、液晶画面の右上に●マークが表示されます。
2. スヌーズ機能を利用しない場合は【UP】【DOWN】ボタンを1回押し、♪マークを表示させてください。
3. スヌーズ機能を利用する場合はもう一度【UP】【DOWN】ボタンを押し、Z²マークを表示させてください。

-困ったときは-

症状	原因	対処方法
電源が入らない	電源コードはきちんと差し込まれていますか？ 充電はきちんとできていますか？	電源コードの差し込みを確認してください。 充電ランプが消灯するまで充電してください。
充電できない	電源コードはきちんと差し込まれていますか？ 内蔵バッテリーの寿命ではありませんか？	電源コードの差し込みを確認してください。 6時間以上充電してもすぐに切れる場合は内蔵バッテリーの寿命です。

仕様	
品番	BIG-28
ブランド	Re:ctro(レクトロ)
品名	LED充電式折りたたみデスクスタンドライトアラーム付 R.A.L(V/L)
電源	AC100~240V 50/60Hz.USB
電池	本体/リチウムイオン電池 液晶表示/ボタン電池 CR2025/3V
寸法(約)	折りたたみ時/180 x 41 x 28 mm 最大使用時/520 x 41 x 360 mm
質量(約)	265g(本体のみ)
材質	本体/ABS. AS
電源コード(約)	USBコード/75cm
調光範囲	2段階
充電時間(約)	7時間(使用環境により異なります)
セット内容	本体、ACアダプター(USB接続式)、USBコード、ボタン電池(デジタル表示用/出荷時テスト用)、固定用ベース、説明書、保証書

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。
製品と印刷物とは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

-アラームを止める場合-

1. アラーム鳴動中に【SET】ボタンを押すとスヌーズを含むアラーム機能が全て停止します。
2. スヌーズ機能を利用する場合はアラーム鳴動中に【MODE】【UP】【DOWN】ボタンのいずれかを押しとアラーム音が停止します。
3. スヌーズ状態のときにアラーム機能を停止する場合は【MODE】ボタンを押して●マークを表示させてから【UP】【DOWN】ボタンを押し、♪マークを消してください。

-その他の機能-

- 時計表示状態で【UP】ボタンを押すと24H表示と12H表示に切替ができます。(AMマークは表示されません)
- 時計表示状態で【DOWN】ボタンを押すと摂氏表示と華氏表示に切替ができます。

-お手入れ方法-

1. 本体から電源コードを取り外します。
2. 本体を固く絞った布で軽く拭いてください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売等でお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書等が販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

【保証期間中】
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。
【保証期間を経過しているとき】
お客様のご要望により有料で修理いたします。
※送料はお客様負担になります。

●アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

カスタマーサポートセンター

●WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。
→ <http://www.b-grow.com/support/>

また、消耗品・部品のご注文も承っております。
→ <http://www.b-grow-shop.com/>

●MAIL

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。
品番 品名 お買い上げ店名 お買い上げ日 お問い合わせ内容
→ ss@b-grow.com

※商品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。
■詳しい内容と状況 ■不具合箇所の写真など

●TEL

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。
品番 品名 お買い上げ店名 お買い上げ日 お問い合わせ内容
→ Tel 050-3505-7050(受付時間10:00~17:00土・日・祝日除く)

販売元

株式会社 阪和 HANWA LTD.
〒556-0016 大阪府浪速区元町3-11-16