


plus<sup>+</sup>more

MO-T001

# 取扱説明書

## Rechargeable 2Way Bugs Killer

充電式2Wayバグズキラー



### 警告



#### リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。



警告

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

# もくじ

はじめに	もくじ・特徴 各部名称 使用上のご注意とお願い 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3ページ 4～5ページ
使い方・お手入れ	ご使用方法 お手入れ方法 保管のしかた	6～7ページ 8ページ 8ページ
困ったときは	故障かな? アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター・品質管理センター MEMO 仕様 保証書	9ページ 9ページ 10ページ 10ページ 11～12ページ 13ページ 裏表紙

# 特徴

## ●ラケットで瞬間退治

今すぐ退治したいときにはラケットを抜いて。広範囲で小さな虫を逃さない扱いやすいサイズ感です。  
ラケットは充電式なので、アウトドアにも携帯可能。思い出作りに邪魔な小さな虫たちももう気にする必要はありません。

## ●インテリアの一部に

充電スタンドは部屋に置いていてもインテリアを邪魔しないように、木目をあしらったデザインにこだわりました。

## ●自動で退治する優れもの

充電中に暗がりに置くと、特殊な光が虫を引き付けて自動で退治します。



## ●ストラップ付きのラケット

ストラップがあるので、キッチンなどのお好きな場所に引っ掛けておくこともできます。


# 各部名称

## 本体


### 充電スタンド



### ラケット



## 付属品







## 使用上のご注意とお願い












- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。  
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。  
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 殺虫時にネット(金網)に触れないでください。  
感電・ケガの原因となります。
- 本品は紫外線を発します。光源を長時間直視しないでください。  
また人の目に向けしないでください。  
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
 <b>注意</b>	誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。	
<b>絵表示の例</b>	 このような表示は「禁止」を示します。	 このような表示は「強制」を示します。

 <b>警告</b>	
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 <small>禁止</small>
USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>	電源は付属のUSBコードをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>
本体を火中に投じないでください。  破裂してケガをする可能性があります。 <small>禁止</small>	濡れた手でUSBコードを抜き挿ししないでください。  火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 <small>禁止</small>	本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <small>禁止</small>
充電スタンドやネット内に指や異物・金属などを入れないでください。  感電・故障・ケガの原因となります。 <small>禁止</small>	殺虫時にネット(金網)に触れないでください。  感電・ケガの原因となります。 <small>禁止</small>

## ⚠ 警告

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行なってください。



強制

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。



強制

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



禁止

ケガ・変形・火災の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



禁止

火災・感電の原因となります。

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

本品は紫外線を発します。光源を長時間直視しないでください。また人の目に向けしないでください。



禁止

めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。

## ⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒するとケガ・故障・水漏れの原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。




禁止

ふいの転倒でのやけど、電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

## ご使用方法

### ラケット使用時

- 1.ラケットが充電スタンドにセットされている状態でマイクロUSB端子差込口にUSBコードを接続し、充電してください。充電中は充電LEDが赤色に点灯します。充電が完了すると充電LEDが緑に点灯します。
- 2.セーフティロックを左に回してロックを解除し、充電スタンドからラケットを抜き出します。
- 3.電源スイッチは押しているときのみ通電(運転LEDが点灯)しますので、電源スイッチを押しながら虫を退治します。



### ⚠ 注意

- 殺虫時の電圧は約1300Vのため、ネット(金網)には絶対に触れないでください。

感電・ケガの原因となります。

- 充電スタンドやネット内に指や金属・異物などを入れないでください。


感電・故障・ケガの原因となります。

## ご使用方法


### 置き型時(トラップ使用時)

1. 充電スタンドにラケットをセットし、セーフティロックを右に回してロックします。
2. マイクロUSB端子差込口にUSBコードを接続すると充電LEDが赤に点灯します。
3. トラップ電源スイッチをオンにします。明暗センサーにより、暗くなると自動でトラップLEDが青に点灯し、ラケットに通電します。明るくなるとトラップLEDが消灯し、充電のみとなります。

※トラップ電源スイッチをオフにすると通電せず、バッテリー充電のみとなります。また、USBコードは必ずUSB差込口につないでください。つないでいない場合トラップは作動せず、LEDも点灯しません。屋外などで電源元がない場合には、モバイルバッテリーなどをご使用ください。



4. 必要に応じ、フットパッドを伸ばせば安定性が増します。



### ⚠ 注意

**本品は紫外線を発生します。光源を長時間直視しないでください。また人の目に向けしないでください。**

めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。



## お手入れ方法

お手入れは必ず電源オフにし、USBコードを抜いてから行なってください。ネットに虫が残っているときは掃除機で吸い込む、または乾いた布で拭き取ってください。

※ラケットのお手入れ中はラケット電源スイッチに触れないようにご注意ください。

### 注意

- 防水仕様ではございませんので、水洗いしないでください。  
故障の原因となります。

## 保管のしかた

長期間保管する場合は、高温多湿の場所を避けて保管してください。  
お子様の手の届くところには保管しないでください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USBコードがしっかりと差し込まれていますか？</li> <li>・充電がされていませんか？</li> <li>・充電スタンドにラケットがしっかりとセットされていますか？</li> <li>・置き型使用时、明るい所に置いていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USBコードをしっかりと差し込んでください。</li> <li>・充電してください。</li> <li>・充電スタンドにラケットをしっかりとセットし、セーフティロックしてください。充電中は充電LEDが赤に点灯しています。</li> <li>・明暗センサーにより暗くなると自動でトラップLEDが青に点灯し、ラケットに通電します。明るくなるとトラップLEDが消灯し、充電のみとなります。</li> </ul>
ラケットに虫が当たっているが反応しない	電源スイッチを押しながら当てていますか？	電源スイッチを押しながら退治してください。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社にご連絡ください。

## アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	C S - H 5 3 0	USBコード	300 円



PR-F054

A-580-12-4

ACアダプター USB接続式

**580円**

サイズ 32×21×67mm

J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

弊社カスタマーサポートセンター(10ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

# アフターサービス

## ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

## ●修理をご依頼される時

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

## ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンター・品質管理センターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後の3年です。

# カスタマーサポートセンター

## WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ [www.b-grow.com/support/](http://www.b-grow.com/support/)

▶

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

## TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

9ページの「故障かな?」にあてはまりませんか?  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

## 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

**D.I.G-mania.**

ディグマニア

▶ [www.dig-mania.jp](http://www.dig-mania.jp)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

発売元 **株式会社 阪和**

[www.b-grow.com](http://www.b-grow.com)

# 仕様

品番	MO-T001
品名	充電式2Wayバグズキラー
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、140mAh
寸法(約)	175×54×290mm
重量(約)	602g
ラケット時 寸法/重量(約)	167×40×277mm/194g
充電時間(約)	4時間
電源コード(約)	USBコード:750mm
作動電圧	1300V
LED UV	360~400nm
連続使用可能時間(約)	30分
材質	本体・ラケット:ABS・PC・アルミニウム・ポリエステル
セット内容	本体、ラケット(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、USBコード、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。