


PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-F050

充電式アロマハンディファン
モバイルバッテリー機能付

取扱説明書



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、
高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ・特徴	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
	充電方法	5ページ
使い方	ご使用方法	6~7ページ
	アロマオイルをご使用の場合	8ページ
困ったときは	故障かな?	9ページ
	アフター販売	9~10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	MEMO	12ページ
	仕様	13ページ

特徴

●ネックストラップ付属

両手がふさがってしまうときにも、手を離したいときにも、フェスやアウトドアなどの際にご使用ください。いつでも風を届けてくれる一工夫です。

●モバイルバッテリー機能

グリップ部分がモバイルバッテリーとなっていますので、どこでも携帯などを充電していただけます。もう携帯の充電切れもなく安心です。

●軽量・コンパクト

小サイズで軽量なので持ち歩きの簡単。暑い夏の日のお出かけに欠かせないアイテムです。折り畳めるので、持ち運ぶ際もスペースを取らずバッグの中で邪魔になりません。

●電源オンはダブルクリック


誤作動を防止するために、二回押ししていただくことで電源がONになります。カバンの中などで勝手についてしまったということも、もう心配ありません。

●クリップフックで固定


付属のクリップフックを付ければ、テーブルに置いたり、パソコンに付けたり、ベビーカーに付けたりと生活スタイルに合ったあらゆる使い方ができます。

各部名称

<本体>







<付属品>



安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。


 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	絵表示の例  このような表示は禁止を示します。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	 このような表示は強制を示します。

 警告	
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <small>禁止</small>
USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引ん張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>	電源は付属USBコードをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 <small>強制</small>
浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 <small>禁止</small>	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>
本体を火中に投じしないでください。  破裂してケガをする可能性があります。 <small>禁止</small>	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  指を巻き込んでのケガ・感電やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 <small>禁止</small>
<div style="text-align: center;">  警告 </div> <div style="text-align: center;">  リチウムイオン電池内蔵 ●絶対に分解して電池を取り出さないでください。 ●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。 </div>	

安全上のご注意

 注意	
不安定な場所に設置しないでください。  転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。 <small>禁止</small>	強い衝撃を与えないでください。  感電・故障・破損によるケガの原因となります。 <small>禁止</small>
スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用など）をかけないでください。  故障・発火の原因となります。 <small>禁止</small>	USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  感電やショートの原因となります。 <small>強制</small>
ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。  ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。 <small>禁止</small>	長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。 <small>強制</small>
障害物の周囲には設置しないでください。  カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。 <small>禁止</small>	アロマオイルの使用に関して  アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因となります。また、固着の原因となりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。 <small>強制</small>
顔から30cm以上離してご使用ください。  髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。 <small>強制</small>	暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。  感電・故障・破損によるケガの原因となります。 <small>禁止</small>
付属のストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。  ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。 <small>禁止</small>	

充電方法



本体充電時(インプット)

- ① USB端子(A)をACアダプターやPCに差し込んでください。
- ② 本体にマイクロUSB端子(B)をUSBコード差込口に差し込むと充電が開始されます。
- ③ 満充電になると充電LEDが緑色に光ります。

他電子機器充電時(アウトプット)

- ① USB端子(A)を本体のUSBコード差込口に差し込んでください。
- ② 充電する電子機器にマイクロUSB端子(B)を差し込み、電源/風量切替スイッチを長押しすると充電が開始されます。
- ③ 充電が開始されると充電LEDが赤色に光ります。他電子機器充電時はファンはご利用いただけません。

※使用する電子機器の端子や電圧をご確認のうえご利用ください。

ご使用方法

1. 付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。
充電中は充電LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。
2. 電源/風量切替スイッチを**ダブルクリック**すると弱⇒中⇒強⇒電源OFFの順番で稼働します。
稼働時はファンLEDが青色に点灯し、風量が強くなることに明るくなります。
(稼働中に長押しでも電源はOFFになります)


置き型で使用する場合

付属のクリップフックを本体に取り付け本体を折りたたんでご使用ください。本体の角度は無段階で調節できます。

クリップフックはグリップの溝に合わせて、しっかりと挿入してください。




アロマオイルを使用しない場合は、2つ折りにしたままでご使用可能です。



クリップフックを利用してベビーカーなどに設置可能です。

※ベビーカーなどに取り付けた際に完全に固定されるわけではありません。固定が甘いと落下し、ケガをしたり、故障したりすることがあります。
※厚みによりクリップフックにて装着できないことがあります。




アロマオイルをご使用時はアロマトレーを装着後、クリップフックをセットして、左図のような状態でご使用ください。

ご使用方法


持ち歩いて使用する場合

ハンドストラップ




本体下部のハンドストラップホールにハンドストラップを取り付けて、腕を通してグリップを握ってご使用ください。

ハンドストラップホール




ネックストラップ




前ガードの両側にあるネックストラップホールにネックストラップを取り付けて、長さを調節して首にかけてご使用ください。

ネックストラップホール



ネックストラップはバックルをつまむとはずせません。取り付ける時はそのまま押し込んでください。



ネックストラップをハンズフリーでご使用の際は、本体をL字型に曲げて、風が顔にあたるようにしてご使用ください。




- ・危険ですのでストラップを持って振り回さないでください。
- ・ストラップの脱着はファンが停止した状態で行ってください。

アロマオイルご使用の場合


1.アロマトレーのカバーを開きます。



<本体背面>



2.アロマパッドに5~6滴アロマオイルを垂らします。



3.アロマトレーの磁石部分を本体背面にセットし、電源を入れて香りを楽しみます。



禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



注意

本製品はストロング6枚羽根を装着している為、クリップフックをセットして使用する際、風量や振動により本体が動く可能性がございます。本体が動く場合は、下に滑り止めになるものを敷いてご使用ください。



注意

パソコン機器等に設置してご使用の際は、振動等によりパソコン機器の破損や落下により本体が破損するおそれがございますので、事前にご確認いただいたうえで設置・ご使用ください。

故障かな?

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか? ・スイッチを ダブルクリック していますか? ・USBコードは しっかり差 っていますか?	・充電してください。 ・本品は スイッチを素早く2回押さないと作動しません 。 ・USBコードを しっかり と差し込んでください。
ガタガタする	・設置場所の表面に凹凸などありませんか?	・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを置いてください。

アフター販売

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

	品番	品名	価格(税別)
①	CS-D456	USBケーブル(750mm)	300 円
②	CS-F135	アロマパッド5枚セット	670 円



①CS-D456
USBコード(750mm)
JAN: 4944370016390



②CS-F135
アロマパッド(5枚セット)
JAN: 4944370026016

MRU-104

アロマリフレッシュオイル 洋の香り

成分 : トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
箱サイズ : 79 x 28 x 71mm
容量 : 10ml x 3本セット



アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはこちらの場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

CIT(シトラスセット)

016: オレンジ
017: レモンガラス
018: グレープフルーツ
JAN: 4944370818161

FRU(フルーツセット)

016: オレンジ
017: レモンガラス
018: グレープフルーツ
JAN: 4944370818161

PLA(プラントセット)

019: グリーンティ
020: ラベンダー
021: ナンブー
JAN: 4944370818178

REF(リフレッシュセット)

026: レモン
029: ローズマリー
030: ユーカリ
JAN: 4944370818208

A-950-6-4

950円

アフター販売



PR-F053

冷感ネックストラップ

サイズ 40×10.2×520mm
J A N 4944370035377

ご使用になられる気温や環境によって効果時間が異なります。

A-380-12-4

380円



PR-F054

ACアダプター 580円

USB接続式

サイズ 32×21×67mm
J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

A-180-12-4



PR-F055

安全ネット 380円

ハンディファン用

サイズ 105×10×130mm
J A N 4944370035384

ガードサイズ直径100×奥行50mm以下のハンディファンにご使用いただけます。



PR-F052

アイスパック ハンディファン用

サイズ 80×22×80mm
J A N 4944370035360

ハンディファンにつけるだけで涼しさアップ。
ご使用になられる気温や環境によって効果時間が異なります。

A-680-12-4

680円

弊社カスタマーサポートセンター(11ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を受けております。

お電話・Eメールにてご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。

ご了承ください。

詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

アフターサービス



D.I.G-mania. ディグマニア

www.dig-mania.jp 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

カスタマーサポートセンター

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター 〒550-0015
大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

WEB

▶ www.b-grow.com/support

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

TEL

▶ **0570-080856** **10:00~17:00**
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に…

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

ss@b-grow.com

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。
※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 **株式会社 阪和** www.b-grow.com

MEMO

仕様

品番	PR-F050
品名	充電式アロマハンディファン モバイルバッテリー機能付
寸法(約)	90×35×195mm
折りたたみ寸法(約)	90×60×105mm
重量(約)	141g
羽根径(約)	3inch (約7.5cm)
電源コード(約)	USBコード:750mm
風量調節	3段階(弱・中・強)
充電電池	リチウムイオン電池3.7V、2200mAh
充電時間(約)	4.5時間
連続使用可能時間(約)	8.5時間(弱)~3時間(強)
出力	DC5V 1A
セット内容(約)	本体(リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、アロマトレイ(アロマパッド装着済)、クリップフック、ストラップ、ネックストラップ、説明書(保証書付)
材質	本体:ABS・鉄、羽根:PP、アロマトレイ:PP・磁石、クリップフック:鉄、ストラップ:ポリエステル、ネックストラップ:PP

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。