

安全にご使用頂く為に、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

LED光源を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。

⚠ 注意

- 夜間の無灯火走行は危険であり、違法です。
- 走行前には、ハンドルに確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ライトは運転に支障のない位置に取り付けてください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを外すことをお勧めします。
- 電池の向きを間違えないようにセットしてください。液漏れ、破裂、発火の原因となります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。液漏れ、破損の原因となります。
- 使用済みの電池は電極をテープで絶縁し、各自治体のルールに従って処分してください。

カスタマーサポートセンター

■MAIL ss@b-grow.com ■TEL 050-3505-7050

(受付時間10:00～17:00 土・日・祝日除く)

発売元

株式会社 阪和


www.wachsen.jp

Copyright © 2014 HANWA LTD.


MADE IN CHINA

電池のセット方法


- 1.シリコンカバーからライトを取り外します。



- 2.電池を図のように「+」が上になるようにセットし、電池カバーをパチッと音がするまで閉めます。



- 3.シリコンカバーを元通りにかぶせます。図のように①を先に通してから②を押し込んでください。



仕様

初期不良期間は購入後7日間となります。それ以降の不良に関しましては返品・交換等はお受けできませんのでご了承ください。

光源:0.06ワット白色LED×2

電源:リチウムイオン電池 CR2032(3V)×2

サイズ:約W30×D43×H22(mm)

重量:20g

材質:シリコン、アクリル、PP

連続使用時間:点灯/30時間、点滅/50時間

対応ハンドル径:約19.1～23.8(mm)

※連続点灯時間は電池の状態によって異なります。



台紙



PV:プリスター